



BIVY STICK

GUIDE D'UTILISATION

POUR COMMENCER

Téléchargez l'application Bivy de App Store pour les iOS ou de Play Store pour les Android.
Créez un compte Bivy.



Avec un accès internet téléphonique ou Wi-Fi, allumez votre Bivy Stick en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le voyant d'alimentation s'allumera.

Dans le menu de l'application, sélectionnez « STICK ».



PROFILE



CARTE



MESSAGES



STICK

Appuyez sur l'icône « CONNECT » dans le coin supérieur gauche pour vous connecter à votre Bivy Stick et le coupler avec votre téléphone. Cette opération prendra quelques secondes. Une fois connecté, vous verrez l'autonomie de la batterie et la force du signal affichées sur cette icône.

S'il ne se connecte pas, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation du Bivy Stick pour réessayer votre connexion Bluetooth.

Une fois votre téléphone connecté au Bivy Stick, sélectionnez « ACTIVATE ». Suivez les étapes pour activer votre Bivy Stick. Il vous faudra insérer les coordonnées d'urgence et les informations de carte de crédit. Au cours de ce processus, vous aurez également la possibilité d'acheter un abonnement Global Rescue pour une couverture supplémentaire en cas d'urgence.

REMARQUE : SOS Monitoring and Dispatch (Suivi de SOS et Déploiement) est un service fourni par Global Rescue à tous les utilisateurs actifs de Bivy Stick. Ce service est couvert par vos frais de service mensuels. Un abonnement à Global Rescue donne droit à des services supplémentaires. Vous trouverez plus d'informations sur un abonnement à l'adresse suivante : <https://ss.globalrescue.com/partner/bivy/>

Au cours du processus d'activation, vous choisirez votre plan de données. Tous les plans utilisent le réseau satellite Iridium. Il y a un engagement de quatre mois pour la première activation, mais après cette période, vous pouvez modifier les plans au besoin. Si vous utilisez tous vos crédits alloués, vous pouvez continuer à utiliser le Stick au taux d'excédent indiqué. Pour plus de détails sur les plans, veuillez consulter : <https://www.bivy.com/data-plans>

Une fois votre Bivy Stick activé, vous recevrez votre propre numéro de téléphone dédié à cet effet qui restera le même jusqu'à ce que vous désactiviez le service. Vous pouvez trouver ce numéro de téléphone sur l'écran du STICK dans l'application lorsque le Stick est connecté.

UTILISATION DE L'APPLICATION

Vous pouvez consulter l'état de votre Bivy Stick et de votre compte à tout moment à l'aide de l'application. Sur l'écran du STICK, vous pouvez voir le nombre de crédits que vous avez disponibles pour le mois et le nombre de crédits que vous avez utilisés.

30

CRÉDITS DISPONIBLES

0

CRÉDITS UTILISÉS

Sur l'écran du STICK, vous pourrez voir si votre Stick est actif, quand votre compte actif se renouvelle ou s'arrête, et votre statut de crédit. Vous pouvez également accéder à de nombreuses fonctionnalités du Bivy Stick, notamment SOS, Météo, Configuration de l'enregistrement et Envoyer l'enregistrement.

SOS

SOS
APPELER À L'AIDE



Météo
OBTENIR UN RAPPORT



Configuration de
L'enregistrement
CRÉER UN NOUVEAU




Envoyer l'enregistrement
ENVOYER DE MESSAGE

LA MESSAGERIE


Assurez-vous d'être connecté au Bivy Stick via Bluetooth. Accédez à l'écran Messages en appuyant sur « MESSAGES » dans le menu du bas.




L'application Bivy vous demandera si vous souhaitez synchroniser vos contacts. Cette opération peut prendre jusqu'à 5 minutes, en fonction du nombre de contacts que vous avez dans votre téléphone.


Utilisez le bouton  Nouveau message pour initier une nouvelle conversation. Saisissez le nom, le numéro ou l'adresse e-mail de la personne à qui vous souhaitez envoyer un message. Vous pouvez envoyer un message à plusieurs personnes, mais chaque message ira au destinataire individuellement, et les réponses viendront dans leur propre fil. Il ne fonctionne pas comme la messagerie de groupe standard.

Une fois que vous avez choisi votre destinataire, saisissez votre message dans le champ de message au bas de l'écran. 160 caractères au plus.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton  Localisation à gauche du champ de message pour ajouter automatiquement vos coordonnées GPS et un lien permettant aux destinataires de voir votre position sur une carte.

Lorsqu'un message est en cours d'envoi, l'état du message indiquera « Envoi ». Le voyant d'état du Stick clignotera en jaune. Une fois qu'il a été envoyé avec succès, le voyant d'état qui se trouve sur le Stick ne clignotera plus en jaune et l'état du message sur l'application passera de « Envoi » à un horodatage.

Pour créer un message d'enregistrement prédéfini, appuyez sur Configuration de l'enregistrement  sur l'écran du STICK. Vous pouvez saisir jusqu'à cinq destinataires, composés de numéros de téléphone ou d'adresses e-mail. Saisissez ensuite votre message, 160 caractères au plus. Ce message sera envoyé avec vos coordonnées GPS et un lien URL sur lequel le ou les destinataires peuvent cliquer pour voir votre position lorsque vous envoyez l'enregistrement.

Le bouton  enregistrement envoie un enregistrement, en utilisant les informations de localisation du téléphone, aux destinataires configurés dans Configuration de l'enregistrement.




Le bouton Mailbox Check (Vérification de la boîte aux lettres) enverra une demande pour retirer tous les messages du satellite qui pourraient être en attente. S'il y a un problème urgent, utilisez le bouton Vérification de la boîte aux lettres pour vérifier les messages immédiatement. Vous pouvez effectuer six vérifications de boîte aux lettres pour 1 crédit.

Le Bivy Stick écoute automatiquement les messages entrants pendant 15 minutes après l'envoi ou la réception d'un message. Il s'endort ensuite pour préserver l'autonomie de la batterie, mais se réveille toutes les 15 minutes pour vérifier les messages. Lorsque le voyant de signal est allumé, le Stick écoute les messages. Lorsque le voyant lumineux est éteint, il s'éteint pour préserver l'autonomie de la batterie. Vous pouvez réveiller manuellement le Stick pour écouter les messages pendant 3 minutes en appuyant très brièvement sur le bouton d'alimentation.

MÉTÉO

Accédez à l'écran Météo à partir de l'écran du STICK. Si vous êtes en service cellulaire/Wi-Fi, vous pouvez mettre à jour un bulletin météo gratuitement à tout moment.



Lorsque vous êtes hors réseau, appuyez sur le bouton Actualiser  dans le coin supérieur droit de l'écran Météo pour obtenir le dernier rapport.

Vous aurez 2 options:

- Prévision incrémentale standard de 3 heures sur 3 jours pour 1 crédit
- Prévision incrémentale Premium de 2 heures sur 7 jours pour 2 crédits

Si vous avez un forfait illimité, il affichera par défaut les prévisions Premium.

Chaque prévision prendra quelques minutes pour être mise à jour en fonction de l'intensité du signal satellite. Vous recevrez une notification push une fois que vos prévisions seront prêtes à être consultées. Les prévisions sont basées sur votre position actuelle.

SUIVI / PARTAGE DE LOCALISATION

La meilleure façon de partager votre position avec d'autres personnes est d'appuyer sur le bouton Partager la position sur l'écran PROFIL ou l'écran STICK ou d'envoyer un message d'enregistrement. Ce processus enverra un message contenant vos coordonnées GPS et une URL privée qui dirigera le (s) destinataire(s) vers une carte affichant votre position ou piste actuelle si vous suivez. La position sera mise à jour en fonction de l'intervalle que vous sélectionnez sur l'écran STICK. Le ou les destinataires devront rafraîchir la page Web pour voir votre position mise à jour. Le suivi à travers l'application repose sur votre le GPS du téléphone et utilisera plus de l'énergie de la batterie du téléphone, mais vous donnera une piste plus détaillée que l'utilisation du Bivy Stick seul.

L'URL qui est envoyée lors du partage de votre position, que ce soit avec un partage de position ou un enregistrement, est un lien privé permettant uniquement à ceux qui ont ce lien de voir votre position. Le lien est fonctionnel pour 7 jours. Après cette période, il expirera.

Pour effectuer un suivi à l'aide de l'application et envoyer votre position en direct à votre URL privée, assurez-vous d'être connecté via Bluetooth.

Sur l'écran de la CARTE, appuyez sur le grand bouton « TRACK » en bas au centre.



Choisissez le type de votre activité.

Il vous demandera si vous voulez suivre à travers Bivy Stick. Sélectionnez « Activer le suivi de Bivy Stick ».

Pour arrêter le suivi, appuyez sur le bouton « PAUSE », puis sur le bouton Vérifier.



Votre distance, votre vitesse, vos calories brûlées et d'autres statistiques seront enregistrées dans votre profil. Vous pouvez nommer vos pistes ou les télécharger dans la base de données Bivy pour que d'autres puissent les utiliser si vous le souhaitez.

SOS

En cas d'urgence, vous pouvez appuyer sur le bouton SOS de l'application et établir une communication bidirectionnelle avec Global Rescue. Vous pouvez également activer un SOS à partir du bouton sur le Bivy Stick (voir page 6), mais l'utilisation de l'application permet une communication directe avec Global Rescue. Ils répartiront et géreront tous les besoins d'urgence et les ressources nécessaires. Ce service est disponible dans le monde entier.



Appuyez sur le bouton SOS sur l'écran Bivy Stick. Il vous sera demandé de confirmer votre demande et de taper les lettres SOS pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un appel SOS involontaire.

Une fois que vous avez confirmé, il enverra un SMS d'urgence avec vos coordonnées GPS et votre position à Global Rescue. Assurez-vous de garder votre Bivy Stick de manière à faire au ciel pour assurer la connectivité satellite. Vous recevrez un SMS de confirmation vous permettant de savoir que le message a été reçu.

Votre Bivy Stick enverra automatiquement votre position à Global Rescue une fois par minute pendant 10 minutes, puis toutes les 10 minutes par la suite.

À ce stade, vous pouvez communiquer tous les détails avec eux par SMS. Global Rescue vous tiendra au courant du plan et de l'état du sauvetage.

Si vous devez annuler l'appel SOS, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton annuler SOS de l'application. Global Rescue recevra un message et confirmera qu'il a été reçu et annulé.

REMARQUE: Veuillez-vous assurer de traiter le service SOS avec tout le sérieux nécessaire. À utiliser uniquement en cas d'urgence réelle. Selon votre position et vos besoins, vous pouvez être responsable de tout coût associé à une opération de sauvetage.

UTILISATION DE VOTRE BIVY STICK SANS VOTRE TÉLÉPHONE

Si vous ne souhaitez pas transporter votre téléphone, ou s'il ne fonctionne pas, votre Bivy Stick peut être utilisé sans lui. Toutes les fonctionnalités essentielles peuvent être utilisées sur l'appareil lui-même, à l'exception de la communication bidirectionnelle. Vous ne pouvez envoyer que des messages sortants prédéfinis ~~qu'~~avec le Bivy Stick seul. Voici comment utiliser le stick sans téléphone.

MESSAGE D'ENREGISTREMENT

Appuyez sur le bouton Check-In (un appui long enclenchera le suivi - voir page 7). Une fois qu'un message est mis en file d'attente pour être envoyé, le voyant d'état clignote en jaune jusqu'à ce que le message ne soit envoyé. Bivy Stick enverra le message que vous avez écrit au (x) destinataire(s) que vous avez identifié (s) dans la configuration du message d'enregistrement dans l'application Bivy. Le message comprendra également vos coordonnées GPS et un lien vers une carte indiquant votre position. Appuyer sur le bouton Check-In du Stick implique l'usage des données GPS de l'appareil dans le message.



SOS

Le bouton SOS se trouve sous le rabat rouge en bas de l'appareil. Pour l'activer, soulevez le volet et maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes. Une fois le SOS activé, le voyant d'état commencera à clignoter en rouge et un message d'urgence sera envoyé à Global Rescue, avec votre position, aux intervalles réguliers. Il clignotera également en jaune pour vous informer initialement qu'un message est mis en file d'attente pour être envoyé.



Dans la mesure du possible, il est préférable d'activer un SOS via l'application Bivy (voir page 5) afin de pouvoir communiquer directement avec Global Rescue sur la nature de votre situation d'urgence.

Pour annuler un SOS à partir du Bivy Stick, maintenez le bouton SOS enfoncé pendant 5 secondes. Une fois que le voyant rouge cesse de clignoter, le SOS a été annulé.

SUIVI

Vous pouvez commencer à suivre votre position en appuyant sur le bouton Check-In pendant 5 secondes. Pendant le suivi, votre position sera envoyée à votre profil Bivy sur le cloud à l'intervalle indiqué dans l'application. L'intervalle par défaut est de 10 minutes. Le voyant d'état clignote en bleu pendant le suivi. Arrêtez le suivi en appuyant sur le bouton Check-In pendant 5 secondes. Vous pouvez afficher cette piste plus tard en accédant à votre profil dans l'application Bivy, puis en sélectionnant (Tracks) Pistes.

SYSTÈME DE MONTAGE DE BIVY STICK

Le Bivy Stick est livré prêt à s'adapter à tout système de montage GoPro®. Pour ce faire, utilisez l'adaptateur de montage GoPro® à 2 broches de ¼po-20 fourni. Enfilez l'adaptateur à l'arrière du Bivy Stick, puis fixez-le au système de montage GoPro® de votre choix.

GoPro® est une marque déposée de GoPro, Inc. du Delaware, qui n'est pas affiliée au fabricant de ce produit et ne cautionne pas ce produit.

REMARQUE : Si vous le fixez à l'extérieur d'un véhicule ou à un emplacement à de vitesses de vent, des vibrations ou une force élevées, vous devez utiliser une longe secondaire pour vous assurer de ne pas perdre ou endommager votre Bivy Stick.

CHARGEMENT DE VOTRE BIVY STICK

Le Bivy Stick se recharge à l'aide d'un câble USB-C et peut être chargé via n'importe quel port de charge USB. Utilisez le câble USB-C vers USB-A fourni ou tout autre câble USB-C. Le voyant d'alimentation clignote pendant la charge. Une fois que le Bivy Stick est complètement chargé, la lumière sera fixe si l'appareil est allumé, ou s'éteindra si l'appareil est éteint. Le temps de charge est de 2 à 4 heures selon la source d'alimentation. Le temps de charge est d'environ 1 heure 30 minutes si vous utilisez un chargeur USB-C et un câble USB-C vers USB-C.

AVERTISSEMENT

Le Bivy Stick utilise une tension USB standard de 5V DC et consomme jusqu'à 1A. **L'application d'une tension supérieure à 5 V peut endommager l'appareil.**

Spécifications Techniques

Type de Batterie : Lithium-ion Polymère

Taille de la batterie : 1400 mAh

Autonomie de la batterie : jusqu'à 120 heures de fonctionnement standard par défaut

Température de fonctionnement optimale : 10 °F - 105 °F

Dimensions : 1 3/4 po / 45 mm de large, 4 5/16 po / 111,5 mm de haut,
13/16 po / 20,5 mm d'épaisseur

Poids : 3,35 oz / 95 g

Indice de protection à l'entrée : IPX7

COMPRENDRE LES LUMIÈRES FIGURANT SUR LE BIVY STICK

1. Voyant d'alimentation : le voyant situé à côté du bouton d'alimentation indique que l'appareil est allumé. Il sera normalement faible pour préserver l'autonomie de la batterie. Appuyer rapidement sur le bouton d'alimentation renforcera la lumière pour une meilleure visibilité.

Vert = 50 – 100 % | Jaune = 20 – 50 % | Rouge = 0 – 20 %

Vous pouvez charger votre appareil avec n'importe quel câble USB-C en le branchant dans le port situé en bas de la Bivy Stick.

2. Voyant de signalisation : Le feu de signalisation indique l'état de la visibilité du satellite.

Vert = Fort | Jaune = Moyen/Faible | Rouge = Faible/Aucun

Le voyant de signalisation s'éteint au bout de quelques minutes pour préserver la batterie. Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation pour rallumer le voyant lumineux. De temps en temps, vous pouvez voir le voyant lumineux vert clignoter, ce qui signifie que l'appareil est en train d'acquiescer un verrou de localisation GPS et ne devrait durer que quelques secondes si vous êtes en plein air. Il n'obtiendra pas de verrouillage GPS si vous êtes à l'intérieur.

3. Voyant d'état : Le voyant d'état peut afficher plusieurs couleurs différentes.

Jaune = Message en cours d'envoi

Vert = Le message a été reçu

Bleu = Actuellement en suivi

Rouge = SOS a été activé

Si le voyant d'état clignote en vert, alors un message a été reçu des satellites mais n'a pas encore été envoyé au téléphone. Assurez-vous que votre téléphone est connecté au Stick via Bluetooth et ouvrez l'application Bivy pour recevoir le message.

Si le voyant d'état est jaune, un message s'affiche sur le STICK qui essaie de le transmettre au satellite. Déplacez-vous vers un autre endroit avec une vue plus ouverte sur le ciel ou attendez quelques minutes qu'un satellite établisse une connexion. Le réseau Iridium est le plus grand réseau de satellites commerciaux au monde et offre une véritable couverture mondiale des communications sur 100 % de la planète.

EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À L'UTILISATION DES INFORMATIONS DU PRODUIT

- Messagerie, suivi, SOS, météo et toutes les fonctionnalités de Bivy Stick nécessitent un plan de données de base Bivy Stick actif. Vous devrez payer pour un plan de service de base afin que votre Bivy Stick puisse communiquer avec le réseau satellite. Testez toujours votre appareil avant de le retirer réseau.
- Assurez-vous d'avoir une vue dégagée du ciel lorsque vous utilisez la messagerie, le suivi et SOS.
- Avertissement et avis concernant la batterie : Une batterie au lithium-ion polymère est utilisée dans cet appareil. La batterie est interne et non remplaçable par l'utilisateur à diverses fins. Si ces directives ne sont pas suivies, la durée de vie des batteries peut être raccourcie ou elles peuvent présenter un risque d'endommagement de l'appareil, d'incendie, de brûlure chimique, de fuite d'électrolyte et/ou de blessure. De plus, le non-respect de l'avis suivant pourrait entraîner des dommages personnels ou matériels, ou avoir un impact négatif sur la fonctionnalité de l'appareil.
- Ne pas démonter, modifier, refaire, perforer ou endommager le dispositif ou la batterie.
- Ne pas retirer ou essayer de retirer des composants de l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à un incendie, à des explosions, à des températures élevées ou à d'autres dangers.

- Ne pas placer dans des environnements à haute température. Par exemple, un véhicule sans surveillance, près d'un appareil de chauffage, ou en cas d'incendie, ou en plein soleil pendant de longues périodes.
- Ne pas immerger ou tremper l'appareil dans un liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil en dehors des plages de température recommandées.
- Lorsque vous stockez l'appareil pendant de longues périodes, conservez-le dans un environnement sec à des températures comprises entre 35 °F et 75 °F.
- Ne pas utiliser un câble d'alimentation/de données qui n'est pas approuvé ou fourni par Bivy.
- Ne pas placer l'appareil sur le tableau de bord ou tout autre endroit non sécurisé dans le véhicule. Assurez-vous également qu'il n'est pas situé à un endroit qui sera une distraction lors de la conduite d'un véhicule. En cas d'accident ou de collision, un dispositif non fixé pourrait blesser le conducteur ou le passager.
- Ne pas utiliser le Bivy Stick ou l'application Bivy en conduisant. Toujours arrêter et stationner le véhicule avant d'utiliser un téléphone portable ou une application.
- Bivy utilise des cartes fournies par des sources publiques et privées et n'est pas responsable de l'exactitude de la carte. Certaines données peuvent être inexactes et incomplètes.
- Toujours faire preuve de sagesse lorsque vous naviguez hors route ou participez à des activités de plein air.
- Bivy Stick et l'application Bivy représentent une ressource pour les itinéraires suggérés. Elle ne devrait pas se substituer à la recherche, à la préparation et à l'expérience dans l'arrière-pays.
- Ne suivez pas la route suggérée si elle vous dirige vers une activité illégale telle qu'une intrusion ou vers une situation dangereuse. Connaître ses limites et son exposition au risque.
- Toujours s'en remettre à la signalisation et aux conditions affichées pendant la navigation.
- Être toujours attentif aux risques inhérents, à l'environnement, aux conditions météorologiques et à d'autres facteurs avant de vous lancer dans une activité de plein air.
- En utilisant l'appareil, vous acceptez les termes et conditions de l'accord de l'utilisateur. Pour consulter ces conditions, veuillez visiter :
<https://www.bivy.com/terms>
- En utilisant l'appareil, vous acceptez également les termes et conditions de la politique de confidentialité. Pour les consulter, rendez-vous sur :
<https://www.bivy.com/privacy>
- Lorsque vous vous débarrassez de l'appareil, veuillez le faire conformément à la réglementation locale, conformément à l'évacuation des batteries au lithium-ion polymère.
- Le Bivy Stick peut connaître des performances endommagées si vous l'utilisez à proximité de tout appareil qui utilise un

réseau à large bande fonctionnant à proximité des fréquences utilisées par tout système mondial de navigation par satellite (GNSS), tel que le service mondial de localisation (GPS). L'utilisation de tels appareils peut altérer la réception des signaux GNSS.

- Le Bivy Stick est un émetteur et récepteur mobile qui utilise une antenne interne pour envoyer et recevoir de faibles niveaux d'énergie radiofréquence pour les communications de données. L'appareil émet une énergie RF inférieure aux limites publiées lorsqu'il fonctionne dans son mode de puissance de sortie maximale. Pour se conformer aux exigences de conformité d'exposition RF, l'appareil doit être à au moins 20 cm de votre corps pendant le fonctionnement. L'appareil ne doit pas être utilisé dans d'autres configurations. Cet appareil ne doit pas être co-implanté ou utilisé en conjonction avec un autre émetteur ou antenne.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, ACR Bivy déclare que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'Union européenne (UE) est disponible à l'adresse Internet suivante : www.owim.com

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ des Royaume-Unis RU

Par la présente, ACR Bivy déclare que ce produit est conforme aux exigences légales pertinentes. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : www.owim.com

EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS RADIOÉLECTRIQUES

Ce dispositif est un émetteur-récepteur portable qui utilise une antenne interne pour envoyer et recevoir de faibles niveaux d'énergie radiofréquence (RF) pour des communications de données. L'appareil émet une énergie RF inférieure aux limites publiées pour une utilisation portable lorsqu'il fonctionne dans son mode de puissance de sortie maximale et lorsqu'il est utilisé avec des accessoires autorisés ACR Bivy. Pour se conformer aux exigences de conformité en matière d'exposition aux RF, l'appareil doit être utilisé comme décrit dans le manuel. L'appareil ne doit pas être utilisé dans d'autres configurations.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC

Cet appareil est conforme au chapitre 15 des directives FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, stipulées dans le chapitre 15 des directives FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce dispositif génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et peut causer des interférences nuisibles aux communications radio

s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement une interférence préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être établi en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise de courant faisant partie d'un autre circuit que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Les réparations ne doivent être effectuées que par Bivy ou un centre de service agréé par l'ACR. Des réparations ou des modifications non autorisées pourraient entraîner des dommages permanents à l'appareil et annuler votre garantie et votre autorisation d'utiliser cet appareil en vertu de la partie 15 des règlements. Bivy est une société ACR.

CONFORMITÉ DE L'INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/ récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence d'Innovation, sciences et développement économique Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

LES BIENS ACHETÉS EN AUSTRALIE ET EN NOUVELLE-ZÉLANDE

Les biens et services ACR Bivy sont assortis de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la loi australienne sur la consommation et de lois identiques en Nouvelle-Zélande. Pour les défaillances majeures du service, vous avez le droit :

- d'annuler votre contrat de service avec nous ; et
- à un remboursement de la portion inutilisée ou à une compensation pour sa valeur réduite.

Vous avez également le droit de choisir un remboursement ou un remplacement en cas de défaillance majeure des marchandises. Si une défaillance du bien ou du service ne constitue pas une défaillance majeure, vous avez le droit d'obtenir la correction de la défaillance dans un délai raisonnable. Si cela n'est pas fait, vous avez droit à un remboursement pour les marchandises et à l'annulation du contrat pour le service et obtenir un remboursement de toute portion inutilisée.

Vous avez également le droit d'être indemnisé pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible résultant d'une défaillance des biens ou du service.
ACR Electronics, Inc., 5757 Ravenswood Road, Fort Lauderdale, FL 33312, États-Unis. +1.954.981.3333

GARANTIE

CETTE SECTION SUR LA SÉCURITÉ ET LA GARANTIE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR VOTRE BIVY STICK. CEPENDANT, LES CONDITIONS D'UTILISATION DU BIVY STICK SONT LISTÉES SUR <https://www.bivy.com/terms>. VOUS DEVREZ ACCEPTER CES CONDITIONS LORSQUE VOUS ACTIVEREZ LE BIVY STICK.

GARANTIE LIMITÉE

CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS LÉGAUX, QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE (OU PAR PAYS OU PROVINCE). BIVY N'EXCLUT PAS, NE LIMITE PAS OU NE SUSPEND PAS D'AUTRES DROITS LÉGAUX QUE VOUS POURRIEZ AVOIR EN VERTU DES LOIS DE VOTRE ÉTAT (OU PAYS OU PROVINCE). POUR MIEUX COMPRENDRE VOS DROITS, VOUS DEVEZ CONSULTER LES LOIS DE VOTRE PAYS.

Nous garantissons que cet appareil est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. Dans ce délai, Bivy réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, tout composant défectueux en utilisation normale dans des conditions normales. Ces réparations ou remplacements seront effectués sans frais pour le client pour les pièces ou la main-d'œuvre, à condition que le client soit responsable des frais de transport. Cette garantie limitée ne s'applique pas : (i) aux dommages cosmétiques, tels que les rayures, les entailles et les bosses ; (ii) aux pièces consommables, telles que les piles, à moins que le produit ne soit endommagé en raison d'un défaut des matériaux ou de la fabrication du produit ; (iii) les dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation, l'eau, une inondation, un incendie ou d'autres actes de nature ou des causes externes ; (iv) les dommages causés par un service effectué par une personne qui n'est pas un fournisseur de services autorisé de l'ACR ; ou (v) les dommages causés à un produit qui a été modifié ou altéré, sauf sur instruction écrite spécifique de Bivy.

Ce dispositif est destiné à être utilisé uniquement comme aide au déplacement et ne doit pas être utilisé à des fins nécessitant une mesure précise de la direction, de la distance, de la position ou de la topographie. Bivy n'offre aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des données cartographiques. Cette garantie limitée ne s'applique pas non plus à toute dégradation de performances de cet appareil résultant de son utilisation à proximité de tout combiné ou autre appareil qui utilise un réseau terrestre à large bande fonctionnant sur des fréquences proches des fréquences utilisées par tout système mondial de navigation par satellite (GNSS) tel que le service mondial de localisation (GPS), et Bivy n'est pas responsable d'une telle dégradation. L'utilisation de tels appareils peut altérer la réception des signaux GNSS.

LES GARANTIES ET RECOURS CONTENUS DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET RECOURS, QU'ILS SOIENT EXPRÈS, IMPLICITES, LÉGAUX OU AUTRES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE NON-CONTREFAÇON, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, RECOURS LÉGAL

OU AUTRES. BIVY DÉCLINE EXPRESSÉMENT LESDITS GARANTIES ET RECOURS. SI LES GARANTIES IMPLICITES NE PEUVENT PAS ÊTRE EXCLUES EN VERTU DES LOIS DE VOTRE ÉTAT OU PAYS, CES GARANTIES SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. EN AUCUN CAS, BIVY OU ACR NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES EN CAS DE VIOLATION DE LA GARANTIE POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU CONSÉCUTIF, QU'IL RÉSULTE DE L'UTILISATION, DU MAUVAIS USAGE OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT OU DE DÉFAUTS DU PRODUIT. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE BIVY NE DÉPASSERA LE MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT AUQUEL TOUTE RÉCLAMATION SE RAPPORTE.

Si, pendant la période de garantie, vous soumettez une demande de service sous garantie conformément à la présente garantie limitée, Bivy, à son choix : (i) réparera l'appareil en utilisant des pièces neuves ou des pièces précédemment utilisées qui répondent aux normes de qualité de Bivy, (ii) remplacera l'appareil par un nouvel appareil ou un appareil remis à neuf qui répond aux normes de qualité de Bivy, ou (iii) échangera l'appareil contre un remboursement complet de votre prix d'achat.

CE RECOURS SERA VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE LA GARANTIE.

Les appareils réparés ou remplacés bénéficient d'une garantie de 90 jours. Si l'appareil envoyé est toujours sous sa garantie d'origine, alors la nouvelle garantie est de 90 jours ou jusqu'à la fin de la garantie d'un an d'origine, selon la plus longue des deux. Avant de demander le service de garantie, veuillez accéder et consulter les ressources d'aide en ligne disponibles sur www.bivy.com. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas correctement après avoir utilisé ces ressources, contactez Bivy à support@bivy.com pour obtenir un service de garantie. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez aussi composer le 1-385-955-0998. Le service de garantie n'est disponible qu'aux États-Unis.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le Phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP), qui sont connus dans l'État de Californie comme cause du cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.



FCC ID : B66-ACRBV2 IC : 1322A-ACRBV2
CONTIENT les identifiants FCC : HSW2832, Q639603N
CONTIENT les identifiants IC : 4492A-2832, 4629A-9603N

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS



www.bivy.com