



BIVY STICK

GUÍA DEL USUARIO

CÓMO COMENZAR

Descarga la aplicación Bivy para iOS de la App Store o para Android de la Play Store. Crea una cuenta en Bivy.



Mientras estés en servicio telefónico o WiFi, enciende tu Bivy Stick pulsando el botón de encendido durante 2 segundos. La luz indicadora de encendido se iluminará.

En el menú de la aplicación, selecciona "STICK".



PERFIL



MAPA



MENSAJES



STICK

Toca el icono "CONECTAR" en la esquina superior izquierda para conectar tu Bivy Stick y emparejarlo con tu teléfono. Esto solo tardará unos segundos. Una vez conectado, verás la duración de la batería y la intensidad de la señal en este icono.

Si no se conecta, pulsa brevemente el botón de encendido del Bivy Stick para volver a intentar la conexión Bluetooth.

Una vez que tu teléfono esté conectado al Bivy Stick, selecciona "ACTIVAR". Sigue los pasos para activar tu Bivy Stick. Se le pedirá que

introduzca la información de contacto de emergencia y la información de la tarjeta de crédito. Durante este proceso también tendrá la oportunidad de adquirir una membresía de Global Rescue para obtener cobertura adicional en caso de emergencia.

NOTA: La monitorización y envío de SOS es un servicio proporcionado por Global Rescue a todos los usuarios activos de Bivy Stick como parte de su cuota mensual de servicio. La afiliación a Global Rescue proporciona servicios adicionales. Puede encontrar más información sobre la afiliación aquí:

<https://ss.globalrescue.com/partner/bivy/>

Durante el proceso de activación elegirás tu plan de datos. Todos los planes utilizan la red de satélites Iridium. Hay un compromiso de cuatro meses para la primera activación, pero después se pueden cambiar los planes según sea necesario. Si utilizas todos tus créditos asignados, puedes seguir utilizando el Stick con la tarifa de exceso indicada. Para más detalles sobre el plan, vaya a:

<https://www.bivy.com/data-plans>

Una vez activado tu Bivy Stick, se te asignará un número de teléfono propio que se mantendrá hasta que desactives el servicio. Puedes encontrar este número de teléfono en la pantalla STICK de la aplicación cuando el Stick está conectado.

USO DE LA APLICACIÓN

Puedes ver el estado de tu Bivy Stick y de tu cuenta en cualquier momento utilizando la aplicación. En la pantalla STICK puedes ver cuántos créditos tienes disponibles para el mes y cuántos has utilizado.





30

CRÉDITOS DISPONIBLES

0

CRÉDITOS UTILIZADOS

En la pantalla STICK, podrás ver si tu Stick está activo, cuándo se renueva o termina tu cuenta activa y tu estado de crédito. También puedes navegar a muchas funciones del Bivy Stick, incluyendo SOS, Tiempo, Configuración del Registro y Enviar Registro.




MENSAJERÍA


Asegúrate de que estás conectado al Bivy Stick por Bluetooth. Acceda a la pantalla de Mensajes tocando "MENSAJES" en el menú inferior.




La aplicación Bivy te preguntará si quieres sincronizar tus contactos. Esto puede tardar hasta 5 minutos, dependiendo de la cantidad de contactos que tengas en tu teléfono.


Utilice el botón  de Nuevo mensaje para iniciar una nueva cadena de texto. Escriba el nombre, el número o la dirección de correo electrónico de la persona a la que desea enviar un mensaje. Puedes enviar un mensaje a varias personas, pero cada mensaje llegará al destinatario de forma individual, y las respuestas vendrán en su propio hilo. No funciona como la mensajería de grupo estándar.


Una vez elegido el destinatario, introduzca su mensaje en el espacio destinado para ello en la parte inferior de la pantalla. Un máximo de 160 caracteres.

También puedes pulsar el botón  de Ubicación a la izquierda del campo del mensaje para añadir automáticamente tus coordenadas GPS y un enlace para que los destinatarios vean tu ubicación en un mapa.

Cuando se está enviando un mensaje, el estado de este dirá "Enviando". La luz de estado del Stick parpadeará en amarillo. Una vez que se haya enviado con éxito, la luz de estado del Stick dejará de parpadear en amarillo y el estado del mensaje en la aplicación cambiará de "Enviando" a una marca de tiempo.

Para crear un mensaje de Registro preestablecido, pulse en Configuración del Registro en la pantalla STICK. Puede introducir hasta cinco destinatarios, compuestos por números de teléfono o direcciones de correo electrónico. A continuación, introduzca el texto de su mensaje, con un máximo de 160 caracteres. Esto se enviará junto con sus coordenadas GPS y un enlace URL en el que los destinatarios pueden hacer clic para ver su ubicación cuando envíe el Registro. 

El botón  de Registro envía un Registro utilizando la información de ubicación del teléfono a los destinatarios configurados en la Configuración del Registro.

El botón  de Comprobación del Buzón enviará una solicitud para bajar los mensajes del satélite que puedan estar en espera. Si se trata de un asunto urgente, utilice el botón de Comprobación del Buzón para comprobar inmediatamente si hay mensajes. Puede hacer seis Comprobaciones de Buzón por 1 crédito.


El Bivy Stick escucha automáticamente los mensajes entrantes durante 15 minutos después de enviar o recibir un mensaje. A continuación, se pone en reposo para preservar la vida de la batería, pero se despierta cada 15 minutos para

comprobar si hay mensajes. Cuando la luz de señalización está encendida, el Stick está a la escucha de los mensajes. Cuando la luz de señal está apagada, está en reposo para preservar la vida de la batería. Puedes activar manualmente el Stick para escuchar los mensajes durante 3 minutos con una pulsación muy corta del botón de encendido.

TIEMPO

Navegue hasta la pantalla del Tiempo desde la pantalla STICK. Si tienes servicio de móvil/WiFi, puedes actualizar un informe meteorológico de forma gratuita en cualquier momento.



Cuando estés fuera de la red, toca el botón  Actualizar en la esquina superior derecha de la pantalla de Tiempo para obtener el último informe.

Tendrá dos opciones:

- Previsión Estándar de 3 días de incremento de 3 horas para 1 crédito
- Previsión Premium de 7 días con 2 horas de incremento por 2 créditos

Si tienes un plan Ilimitado, por defecto, se hará la previsión Premium. Cada previsión tardará unos minutos en actualizarse dependiendo de la intensidad de la señal del satélite. Recibirás una notificación emergente cuando tu previsión esté lista para ser vista. La previsión se basa en su ubicación actual.

SEGUIMIENTO/COMPARTIR UBICACIÓN

La mejor manera de compartir tu ubicación con los demás es tocar el botón Compartir ubicación en la pantalla PERFIL o en la pantalla STICK o enviar un mensaje de Registro. Esto enviará un mensaje que contenga tus coordenadas GPS y una URL privada que dirigirá al(los) destinatario(s) a un mapa que muestre tu ubicación o seguimiento actual si estás en seguimiento. La ubicación se

actualizará en función del intervalo que seleccione en la pantalla STICK. El(los) destinatario(s) tendrá(n) que actualizar la página web para ver su ubicación actualizada. El seguimiento a través de la aplicación se basa en el GPS de tu teléfono y utilizará más batería del teléfono, pero te dará un seguimiento más detallado que utilizando únicamente el Bivy Stick. La URL que se envía al compartir tu ubicación, ya sea con el uso compartido de la ubicación o con un Registro, es un enlace privado que permite que solo aquellos que tienen ese enlace puedan ver tu ubicación. El enlace es válido durante 7 días, momento en el que expirará.

Para hacer un seguimiento con la aplicación y enviar tu ubicación en directo a tu URL privada, asegúrate de estar conectado por Bluetooth.

En la pantalla MAPA, pulse el botón grande "SEGUIMIENTO" en la parte inferior central.



Elige tu tipo de actividad.

Te preguntará si quieres hacer un seguimiento a través de Bivy Stick. Selecciona "Habilitar el seguimiento del Bivy Stick".

Para detener el seguimiento, pulse el botón "PAUSA" y luego el botón de verificación.



Tu distancia, velocidad, calorías quemadas y otras estadísticas serán registradas y guardadas en tu perfil. Si quieres, puedes ponerles un nombre a tus seguimientos o subirlos a la base de datos de Bivy para que otros los usen.

SOS

En caso de emergencia, puedes pulsar el botón SOS de la aplicación y establecer una



comunicación bidireccional con Global Rescue. También puedes activar un SOS desde el botón del Bivy Stick (ver pag. 6), pero el uso de la app permite comunicarse directamente con Global Rescue. Enviarán y gestionarán todas las necesidades de emergencia y los recursos necesarios. Este servicio está disponible en todo el mundo.

Toca el botón SOS en la pantalla del Bivy Stick. Se le pedirá que confirme su solicitud y que escriba las letras SOS para verificar que no se trata de una llamada SOS accidental.

Una vez que lo hayas confirmado, enviará un texto de emergencia con tus coordenadas GPS y tu ubicación a Global Rescue. Asegúrate de mantener tu Bivy Stick visible al cielo para asegurar la conectividad por satélite. Recibirás un texto de confirmación para saber que el mensaje ha sido recibido. Tu Bivy Stick enviará automáticamente tu ubicación a Global Rescue una vez por minuto durante 10 minutos, y después cada 10 minutos.

En este momento puedes comunicarles cualquier detalle a través de un mensaje de texto. Global Rescue le mantendrá informado del plan de rescate y de la situación.

Si necesitas cancelar la llamada de SOS, puedes hacerlo tocando el botón de cancelación de SOS en la aplicación. Esto enviará un mensaje a Global Rescue y ellos confirmarán que se ha recibido y cancelado.

NOTA: Por favor, asegúrese de tratar el servicio SOS con total seriedad. Utilícelo únicamente en caso de una emergencia real. Dependiendo de su ubicación y de sus necesidades, puede ser responsable de cualquier coste asociado a una operación de rescate.

UTILIZAR EL BIVY STICK SIN EL TELÉFONO

Si no quieres llevar tu teléfono, o no funciona,

tu Bivy Stick puede utilizarse sin él. Todas las funciones esenciales pueden utilizarse en el propio dispositivo, a excepción de la comunicación bidireccional. Solo puedes enviar mensajes salientes preestablecidos con el Bivy Stick. Aquí se explica cómo utilizar el Stick sin un teléfono.

MENSAJE DE REGISTRO

Pulse el botón de Registro (si lo mantiene pulsado, se iniciará el seguimiento - véase la página 7). Una vez que un mensaje está en cola para ser enviado, la luz de estado parpadeará en amarillo hasta que el mensaje sea enviado con éxito. Bivy Stick enviará el mensaje que escribiste al(los) destinatario(s) que identificaste en la configuración del mensaje de Registro en la aplicación Bivy. El mensaje también incluirá tus coordenadas GPS y un enlace a un mapa que muestra tu ubicación. Al pulsar el botón de Registro en el Stick se utilizan los datos del GPS del dispositivo en el mensaje.



SOS

El botón SOS se encuentra debajo de la solapa roja en la parte inferior del dispositivo. Para activarlo, levante la tapa y mantenga pulsado el botón durante 5 segundos. Una vez activado el SOS, la luz de estado comenzará a parpadear en rojo y se enviará un mensaje de emergencia a Global Rescue, junto con su ubicación, a intervalos regulares. También parpadeará en amarillo inicialmente para informarle de que hay un mensaje en cola para ser enviado.



Cuando sea posible, es mejor activar un SOS a través de la aplicación Bivy (ver página 5) para que puedas comunicarte directamente con Global Rescue sobre la naturaleza de tu emergencia.

Para cancelar un SOS desde el Bivy Stick, mantén pulsado el botón SOS durante 5 segundos. Una vez que la luz roja deja de parpadear, el SOS ha sido cancelado.

SEGUIMIENTO

Puedes empezar a rastrear tu ubicación pulsando el botón de Registro durante 5 segundos. Durante el seguimiento, tu ubicación se enviará a tu perfil Bivy en la nube en el intervalo designado en la aplicación. El intervalo por defecto es de 10 minutos. La luz de estado parpadeará en azul mientras se realiza el seguimiento. Detenga el seguimiento pulsando el botón de Registro durante 5 segundos. Más tarde puedes ver este seguimiento yendo a tu perfil en la aplicación Bivy y luego seleccionando Seguir.

SISTEMA DE MONTAJE DEL BIVY STICK

El Bivy Stick viene listo para adaptarse a cualquier sistema de montaje de GoPro®. Para ello, se utiliza el adaptador de montaje GoPro® de ¼" - 20, de 2 puntas, suministrado. Enrosca el adaptador en la parte trasera del Bivy Stick, y luego conéctalo al sistema de montaje de GoPro® que elijas.

GoPro® es una marca registrada de GoPro, Inc. de Delaware, que no está afiliada al fabricante de este producto y no lo promociona.

NOTA: Si se fija en el exterior de un vehículo o en un lugar en el que pueda haber altas velocidades de viento, vibraciones o fuerza, debe utilizar una correa de sujeción secundaria para asegurarse de no perder o dañar su Bivy Stick.

CARGAR EL BIVY STICK

El Bivy Stick se carga mediante un cable USB-C

y se puede cargar a través de cualquier puerto de carga USB. Utiliza el cable USB-C a USB-A suministrado o cualquier otro cable USB-C. La luz indicadora de alimentación parpadeará durante la carga. Una vez que el Bivy Stick esté completamente cargado, la luz será continua si el dispositivo está encendido, o se apagará si el dispositivo está apagado. El tiempo de carga es de 2 a 4 horas, dependiendo de la fuente de alimentación. El tiempo de carga es de aproximadamente 1,5 horas si se utiliza un cargador USB-C y un cable USB-C a USB-C.

ADVERTENCIA

El Bivy Stick utiliza un voltaje USB estándar de 5V DC y consume hasta 1A. Aplicar una tensión superior a 5V puede dañar el dispositivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de batería: Batería de polímero de iones de litio

Tamaño: 1400 mAh

Vida de la batería: Hasta 120 horas de funcionamiento estándar con la configuración predeterminada

Temperatura óptima de funcionamiento: 10F - 105F

Dimensiones: 1 ¾ in / 45 mm de ancho, 4 5/16 in / 111,5 mm de alto, 13/16 in / 20,5 mm de grosor

Peso: 3,35 oz / 95 g

Grado de protección IP: IPX7

ENTENDER LAS LUCES DEL BIVY STICK

1. Luz indicadora de encendido: La luz junto al botón de encendido mostrará que el dispositivo está encendido. Normalmente estará atenuada para preservar la vida de la batería. Al pulsar rápidamente el botón de encendido, la luz se iluminará para mejorar la visibilidad.

Verde = 50 - 100% | Amarillo = 20 - 50% | Rojo = 0 - 20%

Puedes cargar tu dispositivo con cualquier cable USB-C conectándolo al puerto de la parte inferior del Bivy Stick.

2. Luz de señal: La luz de señal indica el estado de visibilidad del satélite.

Verde = Fuerte | Amarillo = Medio/Débil | Rojo = Débil/Nada

La luz de señal se apagará después de unos minutos para conservar la batería. Pulse rápidamente el botón de encendido para volver a encender la luz de señal. Ocasionalmente, puede ver que la luz de Señal parpadea en verde. Esto significa que el dispositivo está adquiriendo un bloqueo de ubicación GPS y solo debería durar unos segundos si estás al aire libre. No obtendrá un bloqueo de GPS si estás en el interior.

3. Luz de estado: La luz de estado puede mostrar varios colores diferentes.

Amarillo = Se está enviando el mensaje

Verde = Se ha recibido el mensaje

Azul = Se está siguiendo

Rojo = Se ha activado el SOS

Si la luz de estado parpadea en verde, significa que se ha recibido un mensaje de los satélites, pero aún no se ha enviado al teléfono. Asegúrate de que tu teléfono está conectado al Stick por Bluetooth y abre la aplicación Bivy para recibir el mensaje.

Si la luz de estado es amarilla, el Stick está intentando enviar un mensaje al satélite. Desplázate a otro lugar con una vista más abierta del cielo o espera unos minutos a que un satélite establezca una conexión. La red Iridium es la mayor red comercial de satélites del mundo y

ofrece una verdadera cobertura global de comunicaciones en el 100% del planeta.

REQUISITOS DE USO DE LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y PRODUCTOS

- La mensajería, el seguimiento, el SOS, el tiempo y todas las funciones de Bivy Stick requieren un plan de datos básico de Bivy Stick activo. Para que tu Bivy Stick se comuniqué con la red de satélites, tendrás que pagar un plan básico de servicio. Pruebe siempre su dispositivo antes de sacarlo de la red.
- Asegúrese de tener una visión clara del cielo cuando utilice la mensajería, el seguimiento y el SOS.
- Advertencia y avisos sobre la batería: En este dispositivo se utiliza una batería de polímero de iones de litio. La batería es interna y no reemplazable por el usuario para diversos fines. Si no se siguen estas pautas, las baterías pueden experimentar una vida útil más corta o pueden presentar un riesgo de daño al dispositivo, incendio, quemadura química, fuga de electrolito o lesiones. Además, si no se tiene en cuenta el siguiente aviso, podrían producirse daños personales o materiales, o afectar negativamente al funcionamiento del dispositivo.
- No desmonte, modifique, vuelva a fabricar, perforo o dañe el dispositivo o la batería.
- No retire ni intente retirar ningún componente del dispositivo.
- No exponga el aparato al fuego, explosiones, altas temperaturas u otros peligros.
- No colocar en ambientes de alta temperatura. Por ejemplo, en un vehículo desatendido, cerca de un calefactor o de un fuego, o bajo la luz directa del sol durante largos períodos de tiempo.
- No sumerja el aparato en ningún líquido.
- No utilice el dispositivo fuera de los rangos de temperatura recomendados.
- Cuando almacene el dispositivo durante períodos prolongados, hágalo en un entorno seco a temperaturas entre 35F y 75F.

- No utilice un cable de alimentación/datos que no esté aprobado o suministrado por Bivy.
- No coloque el dispositivo en el salpicadero o en cualquier otro lugar inseguro del vehículo. Asegúrese también de que no está situado en un lugar que pueda ser una distracción mientras se conduce el vehículo. En caso de accidente o choque, un dispositivo no asegurado podría herir al conductor o al pasajero.
- No utilice el Bivy Stick o la aplicación Bivy mientras conduce. Deténgase siempre y aparque el vehículo antes de utilizar el teléfono móvil o la aplicación.
- Bivy utiliza mapas proporcionados por fuentes públicas y privadas y no se hace responsable de la exactitud del mapa. La información puede ser inexacta e incompleta.
- Utilice siempre su mejor criterio cuando navegue fuera de la carretera o participe en actividades al aire libre.
- La aplicación Bivy Stick and Bivy es un recurso para sugerir rutas. No debe sustituir a la investigación, la preparación y la experiencia al aire libre.
- No sigas la ruta sugerida si te lleva a una actividad ilegal, como el allanamiento de morada, o a una situación peligrosa. Conozca sus límites y su exposición al riesgo.
- Respete siempre las señales y las condiciones de la navegación.
- Tenga siempre en cuenta los riesgos inherentes, el entorno, el tiempo y otros factores antes de emprender una actividad al aire libre.
- Al utilizar el dispositivo, aceptas los términos y condiciones del acuerdo de usuario. Para revisar estos términos, visite:
<https://www.bivy.com/terms>
- Al utilizar el dispositivo también acepta los términos y condiciones de la política de privacidad. Para consultarlas, visite:
<https://www.bivy.com/privacy>
- Si va a desechar el dispositivo, hágalo

de acuerdo con la normativa local sobre eliminación de baterías de polímero de iones de litio.

- El Bivy Stick puede experimentar un rendimiento degradado si lo utilizas cerca de cualquier dispositivo que utilice una red de banda ancha terrestre que opere cerca de las frecuencias utilizadas por cualquier sistema global de navegación por satélite (GNSS), como el servicio de posicionamiento global (GPS). El uso de estos dispositivos puede perjudicar la recepción de las señales GNSS.

- El Bicy Stick es un transmisor y receptor móvil que utiliza una antena interna para enviar y recibir bajos niveles de energía de radiofrecuencia para la comunicación de datos. El dispositivo emite energía de RF por debajo de los límites publicados cuando funciona en su modo de potencia de salida máxima. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF, el dispositivo debe estar a un mínimo de 20 cm entre el dispositivo y su cuerpo durante el funcionamiento. El dispositivo no debe utilizarse en otras configuraciones. Este dispositivo no debe colocarse ni funcionar junto con ningún otro transmisor o antena.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, ACR Bivy declara que este producto cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.acrartex.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL REINO UNIDO

Por la presente, ACR Bivy declara que este producto cumple con los requisitos legales pertinentes. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.acrartex.com

EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE RADIOFRECUENCIA

Este dispositivo es un transmisor y receptor portátil que utiliza una antena interna para enviar y recibir bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) para la comunicación de datos. El dispositivo emite energía de RF por debajo de los límites publicados para uso portátil cuando funciona en su modo de potencia de salida máxima y cuando se utiliza con los accesorios autorizados por ACR Bivy. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF, el dispositivo debe utilizarse como se describe en el manual. El dispositivo no debe utilizarse en otras configuraciones.

INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este dispositivo se ha probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones. Sin embargo, no hay garantía de

que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el dispositivo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda. Este aparato no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por Bivy o por un centro de servicio autorizado por ACR. Las reparaciones o modificaciones no autorizadas podrían provocar daños permanentes en el dispositivo y anular la garantía y su autoridad para utilizar este dispositivo según la normativa de la parte 15. Bivy es una empresa de ACR.

CUMPLIMIENTO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO ECONÓMICO DE CANADÁ

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exento(s) de licencia que cumple(n) con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

BIENES COMPRADOS EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Los bienes y servicios de ACR Bivy cuentan con garantías que no pueden ser excluidas en virtud

de la Ley del Consumidor de Australia y la legislación similar de Nueva Zelanda. En caso de averías importantes con el servicio, tiene derecho:

- a cancelar su contrato de servicios con nosotros; y
- a un reembolso por la parte no utilizada, o a una compensación por su valor reducido.

También tiene derecho a elegir un reembolso o una sustitución en caso de fallos importantes con los bienes. Si un fallo en los bienes o servicios no constituye un fallo grave, tiene derecho a que se subsane el fallo en un plazo razonable. Si esto no ocurre, tiene derecho a que se le reembolse la mercancía y a rescindir el contrato del servicio y obtener el reembolso de la parte no utilizada. También tiene derecho a ser compensado por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible derivado de un fallo en los bienes o el servicio.

ACR Electronics, Inc., 5757 Ravenswood Road,
Fort Lauderdale, FL 33312, USA. +1.954.981.3333

GARANTÍA

ESTA SECCIÓN DE SEGURIDAD Y GARANTÍA CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SU BIVY STICK. SIN EMBARGO, LAS CONDICIONES DE USO DEL BIVY STICK SE ENCUENTRAN EN

<https://www.bivy.com/terms>. SE LE PEDIRÁ QUE ACEPTÉ ESTOS TÉRMINOS CUANDO ACTIVE EL BIVY STICK.

GARANTÍA LIMITADA

ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS LEGALES, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO (O POR PAÍS O PROVINCIA). BIVY NO EXCLUYE, LIMITA O SUSPENDE OTROS DERECHOS LEGALES QUE PUEDAS TENER BAJO LAS LEYES DE TU ESTADO (O PAÍS O PROVINCIA). PARA CONOCER PLENAMENTE SUS DERECHOS DEBE CONSULTAR LA LEGISLACIÓN DE SU ESTADO, PAÍS O PROVINCIA.

Garantizamos que este aparato está libre de defectos de materiales o de fabricación durante un año a partir de la fecha de compra. Dentro de este período, Bivy reparará o reemplazará, a su entera discreción, cualquier componente que falle en el uso normal bajo condiciones normales. Dichas reparaciones o sustituciones se realizarán sin cargo alguno para el cliente en cuanto a piezas o mano de obra, siempre que el cliente sea responsable de los costes de transporte. Esta garantía limitada no se aplica a: (i) daños estéticos, como arañazos, muescas y abolladuras; (ii) piezas consumibles, como baterías, a menos que se hayan producido daños en el producto debido a un defecto en los materiales o la mano de obra del producto; (iii) los daños causados por accidente, abuso, mal uso, agua, inundación, incendio u otros actos de la naturaleza o causas externas; (iv) los daños causados por el servicio realizado por cualquier persona que no sea un proveedor de servicios autorizado de ACR; o (v) los daños a un producto que haya sido modificado o alterado, excepto por instrucciones específicas por escrito de Bivy.

Este dispositivo está destinado a ser utilizado solo como una ayuda para viajar y no debe utilizarse para ningún propósito que requiera una medición precisa de la dirección, la distancia, la ubicación o la topografía. Bivy no garantiza la exactitud o integridad de los datos cartográficos. Esta Garantía Limitada tampoco se aplica a, y Bivy no es responsable de, cualquier degradación en el rendimiento de este dispositivo que resulte de su uso en proximidad a cualquier teléfono u otro dispositivo que utilice una red de banda ancha terrestre que opere en frecuencias cercanas a las utilizadas por cualquier Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) como el Servicio de Posicionamiento Global (GPS). El uso de estos dispositivos puede perjudicar la recepción de las señales GNSS.

LAS GARANTÍAS Y RECURSOS CONTENIDOS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA SUSTITUYEN, Y BIVY RECHAZA EXPRESAMENTE, TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y RECURSOS, YA SEAN EXPRESOS, IMPLÍCITOS, LEGALES O DE OTRO TIPO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE NO INFRACCIÓN, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, RECURSO LEGAL O DE OTRO TIPO. SI LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS NO PUEDEN SER RECHAZADAS BAJO LAS LEYES DE SU ESTADO O PAÍS, ENTONCES TALES GARANTÍAS ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. EN NINGÚN CASO BIVY O ACR SERÁN RESPONSABLES EN UNA RECLAMACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRECTO O CONSECUENTE, YA SEA POR EL USO, EL MAL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO O POR DEFECTOS EN EL MISMO. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE BIVY SUPERARÁ EL IMPORTE QUE USTED PAGÓ POR EL PRODUCTO AL QUE SE REFIERE CUALQUIER RECLAMACIÓN.

Si durante el período de garantía presentas una reclamación de servicio de garantía de acuerdo con esta Garantía Limitada, entonces Bivy, a su elección: (i) reparará el dispositivo utilizando piezas nuevas o previamente usadas que satisfagan los estándares de calidad de Bivy, (ii) reemplazará el dispositivo con un dispositivo nuevo o un dispositivo reacondicionado que cumpla con los estándares de calidad de Bivy, o (iii) cambiará el dispositivo por un reembolso completo de su precio de compra.

DICHA SOLUCIÓN SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA PARA USTED EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA.

Los dispositivos reparados o sustituidos tienen una garantía de 90 días. Si el dispositivo enviado está todavía bajo su garantía original, entonces la nueva garantía es de 90 días o hasta el final de la garantía original de 1 año, lo que ocurra más tarde. Antes de solicitar el servicio de garantía, acceda y revise los recursos de ayuda en línea

disponibles en www.bivy.com. Si su dispositivo sigue sin funcionar correctamente después de hacer uso de estos recursos, póngase en contacto con Bivy en **support@bivy.com** para obtener el servicio de garantía. Si está en Estados Unidos, también puede llamar al 1-385-955-0998. El servicio de garantía solo está disponible dentro de los Estados Unidos.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas como el ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP), el cual el Estado de California sabe que causa cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov



ID DE FCC: B66-ACRBV2 IC: 1322A-ACRBV2
CONTIENE ID de la FCC: HSW2832, Q639603N
CONTIENE ID de IC: 4492A-2832, 4629A-9603N

HECHO EN EE. UU.

bivy



www.bivy.com